



1. Fernbedienung anschalten – dann Panzer anschalten
2. CH6 nach oben zurück auf Mitte - Motor starten
3. Rechter Hebel vor / zurück & rechts/links fahren
4. Linker Hebel Turm drehen & Kanone rauf/runter (schnell Schuß)
5. CH6 nach unten zurück auf Mitte – Raucher an/aus
6. CH5 nach oben
7. Linker Hebel Lieder & Funksprüche abrufen
8. CH5 nach unten – Zusatzfunktion (Licht/MG)
9. CH7 freier Kanal
10. CH8 – Lautstärkereglern
11. CH9 –CH14 freie Kanäle